FILM-TECH

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS ADOBE ACROBAT PDF FILE IS PROVIDED AT YOUR OWN RISK AND GOOD JUDGMENT.

THESE MANUALS ARE DESIGNED TO FACILITATE THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATED TO CINEMA PROJECTION AND FILM HANDLING, WITH NO WARRANTIES NOR OBLIGATIONS FROM THE AUTHORS, FOR QUALIFIED FIELD SERVICE ENGINEERS.

IF YOU ARE NOT A QUALIFIED TECHNICIAN, PLEASE MAKE NO ADJUSTMENTS TO ANYTHING YOU MAY READ ABOUT IN THESE ADOBE MANUAL DOWNLOADS.

WWW.FILM-TECH.COM



IMPORTANT SAFEGUARDS

When using your photographic equipment, basic safety precautious should always be followed, including the following:

- 1. Read and understand all instructions.
- 2. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not leave appliance unattended while in use.
- 3. Care must be taken as burns can occur from touching hot parts.
- 4. Do not operate appliance with a damaged cord or if the appliance has been dropped or damaged-until it has been examined by a qualified serviceman.
- 5. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
- 6. If an extension cord is necessary, a cord with a suitable current rating should be used. Cords rated for less amperage than the appliance may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that it will not be tripped over or pulled.
- 7. Always unplug appliance from electrical outlet when not in use. Never yank cord to pull plug from outlet. Grasp plug and pull to disconnect.
- 8. Let appliance cool completely before putting away. Store cord in a manner provided.
- 9. To protect against electrical shock hazards, do not immerse this appliance in water or other liquids.
- 10. To avoid electric shock hazard, do not disassemble this appliance, but take it to a qualified serviceman when some service or repair work is required. Incorrect reassembly can cause electric shock hazard when the appliance is used subsequently.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Congratulations and thank you on joining the large nation-wide family of Elmo CX series 16mm sound projector owners.

You have selected a precession-engineered projector that will give you the quality picture and sound reproduction you expected from ELMO. However, to enjoy your Elmo projector, be sure to read this entire manual for important, helpful information. Especially following points are important for CX series projector.

• Never give a shock to the lamp.

The inner air-pressure of xenon lamp is very high. It is greatly increased during switching on the lamp. Be careful for handling the projector so that any shock may not be given to the projector.

• When switching on a xenon lamp, the ignition voltage comes to a few ten thousand volts. To insure the seculity, this high voltage is switched off when the front or rear cover is taken off. Therefore, never take off or modify this safety switch and the parts of this circuit.

Elmo is free from the responsibility for the accident by the modified projector.

- Don't put a chip of metal or similars into the projector from the opening of the louver or the like. If the entered chip touches the high tension part on lighting a lamp, it is very dangerous.
- Strong ultraviolet rays are radiated from the xenon lamp. Refrain from seeing the lamp for a long time not to hurt your eyes.
- Be sure to turn off the main switch, after the lamp is cooled sufficiently.

CONTENTS

Page

のたびは、	弊社製16㎜映写機をお買上げいただきまして、	ありがとうござい
した。		

∝機は正確、安全そしてスピーディに出来るフィルム装てん「チャンネル・ロ -ディング」の利点をそのまま延長して、これに高輝度、点光源で長寿命のク こノンランプを装着し、より多勢の観衆に、より明るい画面と、より豊富な音 ☆を提供する映写を手軽な操作で実現する目的で作られています。

é来、とかく厄介だと思われていたフィルムの装てんも、映写開始の操作も、 fの習熟も要しない程簡単になっていますので、全くお気軽にお使いいただけ らものと信じております。

このように、お気軽に使える映写機ではありますが、その機能をより高めてお 起いいただくために若干の操作上の注意点がございますので、この説明書をよ 」お読みいただいて充分ご活用下さい。

豆に、この映写機のご使用にあたって次のことにご注意下さい。

)ランプに衝撃を加えることは禁物です。

クセノンランプの内圧は、高気圧になっております。特に点灯中はさらに気 圧が上りますので、ランプに強い衝撃の加わるような映写機の取扱いはおや め下さい。

3クセノンランプは点灯する時、数万ボルトの高電圧がかかります。

この高電圧は、前カバーランプをはずした場合には作動しない様に安全が確 保されていますが、この安全スイッチを無理にはずしたり、回路部分をみだ りに分解したりすることはおやめ下さい。

もし、そのような改造が加えられた映写機によって起る事故については責任 を負いかねます。

3ルーバーなどのすき間から映写機の内部に金属片などを挿入したりしないで 「下さい。このようにして点灯時の高圧にふれますと危険ですからご注意下さ 」い。

1)クセノンランブは、強い紫外線を放射します。

| 点灯中のクセノンランプを長い時間、直接に見ますと目を痛めますのでご注| |意下さい。

ijランプスイッチOFF後は、ランプ冷却のため1分程メインスイッチを切らな いで下さい。

Major parts descriptions	4
(Operation switches)	
Preparation for projection	
Film loading	10
Projection	14
Various projection	16
Rewinding	20
Maintenance	
Replacing lamp and fuse	
When changing electric current cycle	
Trouble-shooting hints	
Optional accessories	
Specifications	

	H	次	ページ
各部の名称(操作部	の働き)・	•••••	
映写するために		•••••	
フィルムの装てん…	•••••	•••••	10
映写		••••••	14
いろいろな映写	•••••		16
フィルムの巻戻し…	•••••	••••••	20
映写機の手入れ		•••••	22
ランプ及びヒュース	ぐの交換・	••••••	28
電源周波数が異なる	5時	•••••	
故障とお考えになる	5前に…		
アクセサリー	•••••	•••••	
仕様		••••••••	

本書説明写真はCX-350です。



Operation switches

操作部の働き

(1) Lamp Switch ランプスイッチ

Press the lamp switch to turn ON or OFF the projection lamp. With the lamp switch ON, the forward projection can be done by turning the operation switch to $\begin{array}{c} \text{DOUSER} \\ \text{Q} \in 1 \end{array}$. While the projector is stand-by position, the lamp brightness will be reduced to save power.

メインスイッチON時ランプスイッチを **QE** 側にしますと、映写ランプが点灯 します。点灯後数秒でランプはハーフ点 灯状態になりますので映写待機には大変 便利です。 Lamp swich ランプスイッチ



Operation swich 操作つまみ DOUSER () = 1 Turn the switch further to $\begin{array}{c} \begin{array}{c} DOUSER\\ G^{\pm} \end{array}$ for forward projection. The douser comes off the light path and the projection lamp fully lights when the switch is at $\begin{array}{c} DOUSER\\ OUSER\\ G^{\pm} \end{array}$ position.

ドーサプレートが光路内から退避し映写ランプがハーフ 点灯から映写状態に切替ります。

RWD

Turn the switch to $\stackrel{\text{RWD}}{\Longrightarrow}$ to make high-speed rewinding of film from the take-up reel to the feed reel. When the film is in the film path, quick review to see specific frames you wish to review is possible (Refer to page 16).

フィルムをリールからリールへ巻戻す高速巻戻しが出来 ます。フィルムがバス内にある時はクイックレビュー(頁 16参照)となります。

(2) Operation Switch

操作ツマミ

OFF

Turn the switch to $\stackrel{OFF}{O}$ to stop the projector during forward projection and rewinding.

正転時巻返時にこの位置にしますと、映写機は停止しま す。

FWD

Turn the switch to FWD to run the film forward.

フィルムバスを映写状態にセットしメインモータが駆動 しフィルムを正転方向に送ります。

Preparation for projection

映写するために

 Set up your projector and screen properly. For steady projection, place the projector on a sturdy support at right angle to the screen.

映写機、スクリーンをセットします。 映写機は、固定した台の上にスクリーンに直角に向けて置いてください。

(2) Before connect the power cord, be sure that the main switch is at OFF position.

操作ツマミが OFFになっていることを確認し電源コードを電源に接続します。電源コードのアースクリップをとって下さい。

- (3) Pull up the feed reel arm and take-up reel arm to maximum stop position.
 - 前,後部アームをカチッと止まる
 ところまで起こします。



(4) Install the feed reel with film on the feed reel spindle, and turn down the reel lock.

映写フィルムを前部アームにかけ、リール止めで固定します。

(5) Adjust the height of picture with the elevation control knob.

アオリつまみで画面の位置を調節します。

(6) Install the supplied take-up reel 480 m (1600 ft.), which is stored in the dust cover pocket, or an optional reel of more than 240 m (800 ft.) film capacity on the take up reel spindle. At this time, be sure to set the reel in correct position by turning down the reel locks. The reel capacity of the projector is max. 720 m (2400 ft.)

付属の480m(1600 ft.)巻取リールを後部アームに取付けます。 この時、リール止めを倒しリールを固定することを忘れないでください。 尚、この映写機のリール容量は、最大720m(2400 ft.)まで使用できますか ら、映写するフィルム容量に合わせて、別売アクセサリーのリールをご利 用ください。



(7) Set the M-O switch in accordance with the film to be projected. Set it to M position for magnetic sound film and O position for optical sound film respectively.

光学録音フィルムを再生されるときは、映写機前面左下側にあります光学、 磁気切換えつまみをO側へ、磁気録音フィルムを再生されるときはM側に 切換えて下さい。

Magnetic sound film 磁気録音フィルム Optical sound film 光学録音フィルム

0

0





(8) When use the front speaker cover and/or remote control, refer to page16 -

付属のスピーカ付前カバー、リモートコントロール使用時は『いろいろな 映写」(頁16)を参照下さい。



(1) Hold the tip of film leader between thumb and index finger – then pull the leader first through the slot-in roller, next over the No. 1 and No. 2 rollers and finally over the tension roller.

フィルムの先端をつまみ、チャンネルに沿ってゆっくり導き、巻取リール にかけます。まず入口ローラの下を通し次にガイドNa1、Na2の順にフィ ルムを通してから最後にテンションローラに通します。



(2) After the film threading is completed, wind the leader on the take-up reel.

> フィルムの先端を巻取りールに巻き つけます。フィルムの先をさし込み あとはリールを回せば巻きつきます。



(3) Make sure the film is properly threaded through the channel by turning the take-up reel clockwise with hand.

巻取リールを、手で右へ回してフィルムをビンとはり、入口ローラとテン ションローラにフィルムがかかっていることを確認して下さい。





(5) If a frame line appears on the screen, turn the framing knob to eliminate the frame line.

画面に境目ができるような時はマスキングツマミを回して調節して下さい。 あおりつまみで画面の位置を再度スクリーンに合わせます。 (6) Adjust the sound volume by turning the inner volume control knob clockwise. Adjust the sound tone by turning the outer tone control knob clockwise or counterclockwise.

ボリュームツマミを右へ回し必要な 音量に調節します。外側は,音質調 整のためのトーンコントロールつま みです。

> Tone control knob トーンコントロールつまみ



Volume control knob ポリュームつまみ

(7) When the projection is completed, turn the operation switch to OFF. Keep the main switch at On position for a while to cool the projection lamp sufficiently.

映写が終ったら操作ツマミを^{OFF} この時操作ツマミを^{FWD}と^{OFF}の途中で止めないようにし、ランプスイ ッチOFF後はランプ冷却の為1分程メインスイッチを切らないで下さい。

- Note: If the film breakage occurs during projection, a safety mechanism of the projector works to have the broken film getaway from the film path automatically. Turn the operation switch to OFF remove the film from the film path and splice the broken film with a splicer.
- ご注意:映写中に万一,フィルムが切れた場合には自動 的にカバーからフィルムが外へでてきます。 ①この時は,操作ツマミOFFにして機械を止め, 映写レンズカバーを外しフィルムを手前へ取り 出し,フィルムを接合して,再び映写して下さい。 ②標準レンズ以外の交換レンズを使用される時に はカバーからフィルムが出てこないことがあり ますのでご注意下さい。



Various projection

いろいろな映写

Quick review

クイックレビュー(早戻し再映写)

This feature is used to see specific frames you wish to review. Turn the operation switch counterclockwise from $\frac{\text{DOUSER}}{\text{QE}^{\dagger}}$ all the way to $\stackrel{\text{RWD}}{\longrightarrow}$ and the film is quickly rewound through the gate. Then turn the operation switch to $\stackrel{\text{OFF}}{\longrightarrow}$, as soon as you get the desired frame for re-projection.

After making sure the film has stopped, turn the operation switch from $\underset{O}{\overset{OFF}{\bigcirc}}$ all the way to $\underset{O\in I}{\overset{OOUSER}{\bigcirc}}$ through $\overset{FWD}{\overset{O}{\leftarrow}}$

映写中で今見たところをもう1度くり返して見る時に大変便利な機能です。 操作ツマミをDOUSERからOFFまでもどしさらに WDまで回すとフィルムは パス内のまま巻戻されますから希望のところでOFFにして下さい。操作ツマ ミを OFF にする時にはツマミを途中で止めないようにして下さい。フィルム が止ってから操作ツマミを、 DOUSER にすれば再び見たいところを映写するこ とが出来ます。





- Note: 1. When the operation switch is set to $\stackrel{\text{RWD}}{\Longrightarrow}$ from $\stackrel{\text{OFF}}{\bigcirc}$, the projector may start rewinding only after a few seconds' pause depending on the film volume on the reel to be rewound. This is not a fault but safety mechanism for rewinding. The projector is designed to increase motor torque gradually for the protection of film.
 - 2. Be sure not to turn the operation switch from $\stackrel{OFF}{O}$ to $\stackrel{DOUSER}{O \in !}$ before the film is brought to a complete stop. When the film stops with some length of slackened loop, wind up the loose portion by turning take-up reel clockwise by hand before turning the operation switch to DOUSER
 - 3. Projection through quick review is possible up to 480 m (1600 ft) film.

- ご注意
 - ①操作ツマミを OFF から ┡♥ にした時フィルムの量によって3秒間程り ールが回らないことがあります。これはフィルム保護のため弱い力でフ ィルムを回し始めるからで故障ではありません。

(映写を終ったフィルムを巻き戻す時も同じ機構が作用します。)

- ②フィルム送行が完全に止まるまで操作つまみを。○FF から FWD に回さ ないで下さい。操作ツマミを, RWD から ○FF にした時, 巻取リールのフ ィルムがたれ下って止った時は巻取リールを軽く手で右に回してフィル ムを巻き取ってから映写して下さい。
- ③クイックレビュー映写は480 m(1600ft)リールまで行えます。
- クイックレビュー映写時は緑出しリールと巻取りリールは、同一品にて ご使用下さい。

When using extension speaker

外部スピーカー使用のとき

In the event you have occassion to use an optional extension speaker for a large audience in a large auditorium, connect the speaker plug to the extension speaker jack at the rear of the projector. This procedure will automatically shut off the built-in speaker circuit.

大公開映写などのために外部スピーカ ーを使用する時は 口(外部スピーカ 一受(1)にスピーカーからのブラグを 差し込んで下さい。自動的に内部スピ ーカー回路は切り離されます。



Extention speaker jack 外部スピーカー母ロ (DIN type speaker jack is provided depending on the country)

When using the front cover with speaker, use the supplied cord for connection.

付属のスピーカ付前カバー使用時は付属コードにて本体側の外部スピー カー受口と、前カバーのジャックに接続して下さい。 # C X - 350/550のみ

Public address system

パブリックアドレス(場内放送)を行うとき

You can utilize the projector as a public address system during projection when an optional microphone is connected to the microphone jack at the rear left side of the projector. Use the microphone with an impedance of 500 $\Omega \simeq 10 \text{ k}\Omega$. Public address through a microphone during projection supersedes the sound from the projected film.

MIC (マイクロホン端子) にマイクロ ホンを差し込むとパブリックアドレス を行うことができます。 マイクロホンは500Ω~10KΩのインビ ーダンスのものを使用して下さい。映

写中のパブリックアドレスは、マイク

の音声が優先します。



Microphone jack マイクロホン端子

Projection in large hall

講堂などでの映写のために

When using other main amplifier or mixing console, connect the plug to AUX OUT jack. Output impedance is 600Ω (output level OdB). When the pulg is connected to AUX OUT jack, speaker circuit is automatically shut off and built-in or extension speaker cannot be used.

他のメインアンプ又はミキシングコンソール を通じて音声を出す場合はAUX OUT (補助 出力受口)を使用して下さい。出力インビー ダンスは600ΩMAX OdB(不平衡)です。この AUX OUTにプラグを差し込んだ場合は、自 動的にスピーカ回路は切り離され内藏外部両 スピーカは使用出来ません。

Aux out jacket AUX受口



Remote control

リモート操作 ※CX-350/550のみ

DIN 8P remote control receptacle is provided, and remote control operation is possible by connecting the Remote Control to this receptacle.

操作ツマミを^{FWD}又は^{DOUSER}位置にし映写ランプスイッチOFF状態で 付属リモートコントロールを差し込んで使用すると離れた所から正転/停止, ドーサ開/閉,ランプON/OFFが操作出来ます。

The schematic diagram below shows the remote cord connection.

リモート受口にはDIN8Pが設けられており、コンタクト間を外部コントロール 手段で制御することにより各機能が得られます。



Note: While the remote control is connected to the projector, the operation control through the projector operation switch except for Off/Rewinding operations is not possible.

ご注意

リモートコントロールが接続された状態では、映写機側操作ツマミは OFF (ストップ) と RWD (巻返し) 以外は動作しません。

Rewinding フィルムの巻戻し

· When the projection is completed, rewind the film as follows.

映写が終わったら次の順序でフィルムを巻戻してください。

 Insert the film end into the slot of the feed reel hub.

> フィルムの先を, 前部リールに巻 き付けます。



(2) Turn the operation switch to $\stackrel{\text{RWD}}{\Longrightarrow}$

In this case the projector may start rewinding only after a few seconds' pause depending on the length of film on the reel to be rewound. The projector is designed to increase rewinding torque gradually for the protection of film.

操作ツマミを ^{RWD} にします。
(巻き戻されるフィルムの長さに より、巻き戻しが始まるまでに 数秒かかる事があります。フィ ルム保護のため徐々に巻戻しト ルクが増すように設計されてい ます。)



(3) After the film is fully rewound, turn the operation switch to OFF

巻戻しが終わったら、操作ツマミを OFF に押して下さい。

(4) Remove the reels from the feed reel and take-up reel arms.

リールを取外して下さい。

Stowing

収納

Disconnect the power cord first.

 Fold the feed reel and take-up reel arms by depressing the folding buttons.

> 最初に電源コードをコンセントから 抜きます。 前、後部アームをたたみます。



後部アームは、アームの底部にある銀色の格納ボタンを押します。 前部アームは、格納ボタンを押してください。

(2) Turn the elevation control knob fully counterclockwise. Never transport the projector with the elevation leg extended.

アオリは、もどして、映写機を水平にしてください。 映写機を運ぶ時にはあおり足がおりていない事を確かめて下さい。

- (3) Make sure that the operation, lamp and main switches are at OFF position. 操作ツマミが OFF ランプスイッチ OFF メインスイッチ OFF になって いることを確認下さい。
- (4) Put the dust cover on the projector.

ダストカバーをかぶせます。

(5) Return power cord and take-up reel to the stowing pockets provided with the dust cover.

電源コードはダストカバーの後ポケットへ付属リールは、背面ボケットへそれぞれ収納して下さい。



Maintenance

映写機の手入れ

Clean the film path and lens prior to projection; accumulation of dust and film particles in the film gate will scratch the film and decrease the projected image quality.

フィルム通路部分やレンズは、フィルズのかすやごみ等が付着しますとフィルム を傷つけたり良い映写ができなくなります。使用前には必ず掃除をして下さい。

How to remove and install covers

カバーの外し方,はめ方

(1) Projection lens cover

映写レンズカバー

To remove, hold the cover as shown in the picture and pull it out toward yourself. To install, align the guides at the lower side and push the upper part of the cover into place.

写真のように手前に引っぱると外せます。 はめるときは下側のガイド部分を合わせて から上部を押し込みます。

(2) Front cover

前カバーランプ

Remove the front cover by loosening three screws as shown in the picture.

To install the cover, align the framing knob with the cover notch and the safety guide pins at the upper left and lower right with the corresponding holes and fix the three screws.

写真の3本のネジをゆるめ前カパーラン プを外します。

このカバーを外しますと、映写ランプは 点灯しません。映写ランプ及びランプリ ード線には触れないで下さい。



Guide ガイド



Attaching screw 取付ネジ はめるときは、マスキングつまみとカバーの切り欠きを合せて下さい。 次に安全スイッチ押ビンを受穴に合せてから3本のネジをしめて下さい。





Cover notch Safety switch guide pin カーバー切り欠き 安全スイッチ押ビン

Safety switch guide pin hole 安全スイッチ押ビン受穴

Framing knob マスキングつまみ

(3) First sprocket cover

第1スプロケットカバー

Remove the first sprocket cover by loosening two screws.

写真の2本のネジをゆるめます。

(4) Front cover 2 連程カバー

Pull out the M-0 switch and tone/volume control knobs. Remove the front cover 2 by loosening two screws. To install the cover, align the guide pin hole of the cover with the guide pin and put the cover back. Fix the two screws and attach the M-0 switch and tone/volume control knobs.

光学磁気切換つまみ、ボリュームつまみ 及び、トーンコントロールつまみを手前 に引き抜き、2本のネジをゆるめ、手前 に抜きます。はめるときは、左側のガイ ドビンにカバーガイドビン受穴を合せて 押し込み、ネジを締付け各つまみを指標 に合せて差し込みます。



Attaching screw 取付ネジ



Guide pin ガイドビン

Cleaning film gate

フィルムゲート部分の清掃

Be sure to remove the film from the film path when cleaning the film gate.

フィルムゲート部分の清掃をするときは、フィルムを外して行って下さい。

Hold the pressure plate as shown in the picture and pull it out toward yourself, and the pressure plate can be removed.

プレッシャープレートの上下を写真のよ うにつまんで手前に引っばると外れます。

Use the stiff cleaning brush (supplied) to clean film gate, then wipe clean with lint-free cloth.

アパーチュアーブレート及びブレッシ ャープレート部分のほこり、ごみ等を ブラシはけ、柔らかい布等で清掃して 下さい。



プレッシャープレートホルダーをはめるときは、ホルダーの上下にある2本のビンの講が、受側の金具にきちんとはまるように押し込みます。







Cleaning rollers, solar battery and lens

ローラー類・光学発声部分の清掃

Brush off the rollers, solar battery and sound lens with the brush supplied.

ローラー類に付着したごみはプラシ等 で清掃して下さい。



Note: If a dust adheres to sound lens or solar battery, the tone quality or volume will be decreased.

サウンドレンズ及び太陽電池部分にご みが付着しますと、音質が悪くなった り、音量が小さくなることがあります。 この部分の清掃はプラシを用いて行っ て下さい。



Solar battery S6 太陽電池 サイ

Sound lens サウンドレンズ

Cleaning projection lens

映写レンズの清掃

To remove the projection lens, pull it out straight while pulling the focusing knob toward yourself.

映写レンズはフォーカシングつまみを 手前に引っばりながら抜いて下さい。



レンズはレンズクリーナー等の特に柔 らかい布等で軽く拭いて下さい。





Groove

To put the lens back, push it all the way to position while pulling the focusing knob toward yourself, and pull it until a click is heard. This click sound means that the pin at the end of the focusing knob is positively inserted into the groove of the lens holder.

又、映写レンズを差し込む場合には、フォーカシングつまみを手前に引きなが らレンズを奥まで一杯差し込みます。 次にレンズを手前に引けばカチッと音がします。これでつまみの先端のビンが レンズの溝に確実にはまり込んだことになります。





Make sure the lens can move back and forth smoothly by turning the focusing knob.

レンズがはまったらつまみを回してレンズが前後に動くことを確認して下さい。

Replacing lamp and fuse

ランプ及びヒューズの交換

- ◆ BE SURE TO DISCONNECT THE POWER CORD WHEN REPLACING LAMP AND FUSE.
- ◆必ず電源コードを抜いて行って下さい。

Replacing projection lamp

映写ランプの交換

The projector is equipped with an exclusive Xenon-arc lamp. As this lamp has long life in comparison with halogen lamp, you can use the projector without worrying about lamp break during projection. However, in the long time, the brightness is decreased or the lamp may hardly come to light due to the consumed electrode. When it doesn't light, contact your dealer or nearest Elmo distributor. Do not replace the lamp by yourself. When replacing, be sure to use the specified lamp.

映写ランプとして専用のクセノンランプを使用しています。このランプは、ハ ロゲンランプなどに比べて長寿命ですから長期間にわたって交換せずに使用し ていただくことが出来ます。しかし長期使用の後にはだんだん点灯しにくくな ってきます。

ランプが点灯しにくくなったときには、弊社サー ビス機関かお買求めのお店に御相談下さい。

御自分でランプを取はずしたりすることは、危険ですから絶対におやりになら ないで下さい。

Replacing exciter lamp

エキサイターランプの交換

The type of exciter lamp to be used is KE-040 or ANSI BRK.

エキサイターランプは KE-040(ANSI BRK) を使用して下さい。

 Remove the blown exciter lamp by turning its head counterclockwise.

エキサイターランプの頭部を左へ回して 取外して下さい。



(2) To put the new exciter lamp, align the three prongs on the socket with the holes on the lamp flange and turn the lamp head clockwise until it locks into place.

新しいランプは3本のビンがランプのつ ば穴に合う位置を求め、右にとまるまで 回して下さい。



Hole on the lamp flange . つば穴

Note: When replacing the exciter lamp of model CX-550, remove the lamp house light shield plate before replacement.

CX-550は遮光板ランプハウスを⊕ドライバーではずしてから行って下さい。



Replacing fuse

ヒューズの交換

To remove the fuse holders, turn the holder heads counterclockwise with a Philips head screwdriver.

④ドライバーでヒューズホルダーの頭部を左へ回して外して下さい。

IMPORTANT

Use the fuse with specified value for each of the three as indicated in your projector.

必ず定格のヒューズを使用して下さい。



- Check, the exciter lamp fuse for blowout when no sound is reproduced with
 optical sound film. At this time, be sure also to check the exciter lamp filament
 for blowout.
- エギサイターランプヒューズは、光学録音フィルムを映写しても、音声が出 ない場合に切れていないかどうかを確認して下さい。この場合、エキサイタ ーランプ自身が切れていないかどうかも、あわせて確認することを忘れない で下さい。
- Check the amplifier fuse for blowout when no sound is reproduced with either magnetic or optical film.

アンプヒューズは、録音フィルムを映写しても、音声が出ない場合に切れて いないかどうかを確認して下さい。

 When the power (main) fuse is blown out, no power is supplied to any part of the projector. Check the power (main) fuse for failure when the cooling fan does not run even with the power cord properly connected and the main switch set to On.

電源ヒューズは,映写機全体のヒューズです。電源コードを接続し、メイ ンスイッチを押しても,補助ファンが作動しない時に,切れていないかど うかを確認して下さい。 For changing electric cycles, please refer to qualified personnel for servicing.

When changing electric current cycles (50Hz-60Hz)

電源周波数が異なるとき

To service man:

- For 50/60 Hz, 24 fps model; Electric current cycles of the projector are adjusted to either 60 Hz or 50 Hz at the factory for specific destined countries. But to change electric current cycles (50 Hz ~ 60 Hz), remove the rear cover by loosening four screws and change the belt position as indicated.
- 電源の間波数と映写機のセットして ある周波数とが異なるときは、後カ パー、電源パネルを外して、ペルト をかけかえて下さい。
 左側が60Hz、右側が50Hzです。
- Note: The power cord should be detached from electric outlet WITHOUT FAIL, before removing rear cover.



Trouble-shooting hints

When the motor fails to operate:

- · Check the power cord for proper connection.
- · Check the power (main) fuse for blowout.

When the lamp does not light:

Check if the front and rear covers are in proper positions.

When no sound is reproduced:

- Check the volume control knob if turned clockwise.
- Check the M-0 switch for the correct position corresponding to the type of film used.
- Check the exciter lamp if lit.
- Check the amplifier fuse for blowout.
- · Check if a dust adheres to sound lens or solar battery.

When the image can't be properly focused:

 Check the projection lens for correct alignment, with the pin at the rear of the focusing knob, with the groove in the projection lens.

When the loop restorer operates continuously during projection:

 This may result from the damaged perforations of several frames, which make the slack length of the film between the two sprockets so short that no loop can be restored. In such a problem, turn the operation switch to Off to stop the projector and turn the operation switch all the way to DOUSER through FWD again.

Specifications

Power s	ource	Single phase AC 50/60 Hz 750VA (CX-350) or 1KVA (CX-550)								
Reel ca	pacity	2,400 ft (720 m) MAX								
Projecti	ion speed	24 fps								
Projecti	ion lens	Standard lens 50 mm f/1.2								
Projecti	ion lamp	350W Xenon arc lamp (CX-350) or								
		550W Xenon arc lamp (CX-550)								
Conden	sing system	Horizontal light condensing system dichroic mirror								
Motor		Induction motor								
Film th	reading	Elmo Channel Loading mechanism								
Automa	atic loop restorer	Built-in								
Quick r	eview	Quick review through the gate								
High sp	eed rewinding	Quick rewinding through the gate or reel to reel								
Sound s	system	Magnetic and Optical playback								
Amplifi	er	All IC's								
Continu	ious power output	30W(80.5%) for CX-350 or 60W(80.5%) for CX-550								
Public a	ddress	Built-in (Microphone impedance: 500 ohms -								
		10 Kohms)								
Tone co	ontrol	Built-in								
Speaker	·	Built-in 5 in. (12.5 cm) dynamic speaker								
		Extension speaker (8 ohms) receptacle and Aux-out								
		(600 ohms MAX 0dB) receptacle are provided.								
Remote	control	On/Off of projection lamp and motor and								
		Open/Close of douser with the optional remote control								
Weight		Projector approx. 33 lbs. (15 kgs.); Front speaker cover approx. 4.4 lbs. (2.0 kgs.)								
Dimensi	ions	L15.0" (38 cm) × H12.0" (30.5 cm) × W9.8" (25.0 cm) w/o Front speaker cover								
		L15.0" (38 cm) × H12.0" (30.5 cm) × W11.8" (30.0 cm) w/Front speaker cover								

Design and specifications are subject to change without prior notice.

EM

ELMO CO., LTD.

6, Kamiho-dori 1-chome, Mizuho-ku, Nagoya, 467 Japan

OVERSEAS SUBSIDIARY COMPANIES

U.S.A. Elmo Mfg. Corp. 70 New Hyde Park. Road, New Hyde Park, NY 11040 Tel. (516) 775-3200

> 21720 Nordhoff Street, Chatsworth, CA 91311 Tel. (818) 346-4500

- Canada Elmo Canada Mfg. Corp. 44 West Drive, Brampton, Ontario L6T 316 Tel. (416) 453-7880
- West Germany Elmo (Europe) G.m.b.H. Kerl-Rudolf Str 178, 4000 Dusseldorf Tel (0211) 376051

E(MO株式会社 エルモ社

製品についてのお問合わせは、最寄りの弊社営業所へ。

*	1	ŧ	3		4	1		x	2	1	18	88	R.	18	e	ā	1	Т	8	6	8	地	☎(052)811-5131 〒462	1
2.8	41	£8	ŧ.	21	ţ		ŧ	π	đ	1	1.18		- 18	1.1	1	T	8	7	8	1	6	÷	☎ (03)453-6471 〒108	8
	17	2	5	8	R		ŧ.	π	e	1	18			1.3	1	T.	ß	2	8	1	6	÷	☆ (03)453-6471 〒108	8
椎	A	12	; ;	¥	8ħ	4	a,		8.:	*	683	1.11.1	t 11	81	1.9	0	7.7	75	718	21	-	4 镝	☎(045)333-9142 〒240	8
大	в	1	1		淅			5		ŧ	*	15	a		8	橡	12		1			助	☆ (06)942-3221 〒540	2
÷,	8	2	π		H.	4	Į.	ō.	8	唐	18	槽	98	н	總	÷		Т	13	6	8	助	☎(052)824-(57) 〒461	1
A.	-	1	5	R.	ж	1	ŝ.	20	*	18	. 5	x	Ŧ	11	4	8)		0	8	1	0	η	☎(092)281 4131 〒812	2
2	4	a	8	۰	jį,		L	et,	*	2	X	讫		2	4	8	2	т	в	4	8	18	☎[011]717-7221 〒00	
10	0	1.5	8	8	<i>i</i> h	-1	1Ż	18	÷	ę, d	ΤB	111	3	1.4	14		εŻ	Ъę	-	7 E	$f_{\mathcal{F}}$	15	☎(022)266-3255 〒980	ι.
<u>s</u>	8	1.9	3	8	ж	<i>i</i> g	1	B. 1	61 - I	E D	φ.)	τ. ε	8	I.	2.4	9.7	1.8	5		ם	f_{θ}	5.1%	☎(082)248 4800 〒730	1

海外 現地 法人・デュッセルドルフィトロント ニューヨーク・ロスアンゼルス

仕様及び価格は変更することがありますのでご読米下さい。

相相位年3月版